




 Neobidet
POCKET



H: Modo intenso



L: Modo Suave

Higiene donde estés y
cuándo quieras, ¡siempre
al alcance de tu mano!



Boquilla ajustable a 180° para
una limpieza cómoda y total.



Apagado automático
luego de 1 minuto para
ahorrar energía

Resistencia al
agua IPX6.
Limpieza fácil y
rápida



Instrucciones de uso:

1. Gire y extraiga el cuerpo del bidet del tanque de agua.
2. Llene el tanque con agua limpia (max140ml).
3. Coloque el tanque en la base del bidet y ajuste girándolo.
4. Despliegue la boquilla hasta el ángulo que le resulte más cómodo.
5. Presione y suelte el botón H o L para activar la lluvia. Una vez que haya terminado de higienizarse presione nuevamente el botón para apagar el



1



2



3



4




5



6

dispositivo.

6. Luego de utilizarlo,
limpie el bidet.



Especificaciones técnicas:

Tamaño	Φ47 X 156mm
Peso	215g
Capacidad del tanque de agua	140mL
Duración batería (modo suave)	≥ 180 usos
Caudal de agua (modo suave)	110mL/Minuto
Duración batería (modo intenso)	≥ 120 usos
Caudal de agua (modo intenso)	150mL/Minuto
Resistencia al agua	IPX6
Ruido	≤65dB
Motor	DC 3.0V YYP370-3C2
Fuente de alimentación	2 baterías AAA
Velocidades	L: Modo Suave - M: Modo intenso

Advertencias:

1. Neobidet Pocket está diseñado para uso externo únicamente.
2. No llene el tanque con agua por encima de los 40°C.
3. Mantenga limpios tanto el cuerpo del bidet como el tanque de agua y la boquilla, para evitar la acumulación de bacterias.
4. Para una higiene adecuada utilice el bidet mediante movimientos circulares.
5. Evite que el dispositivo se golpee o caiga de gran altura.
6. No remueva ni cambie ninguna parte interna del dispositivo.
7. Si no utilizará el bidet por largo tiempo, remueva las baterías.

8. Este producto no es un juguete, contiene piezas pequeñas y no es apropiado para menores de 5 años de edad. Mantener fuera del alcance de los niños.



Importante

Limpe y seque el tanque de agua después de cada uso. Asegúrese de que no quede agua almacenada dentro de la boquilla (sugerimos encender la lluvia durante algunos segundos luego de haber desmontado el tanque de agua).